

PROGRAMMAZIONE CRNOTERMOSTATO TERMOSTUFE

1. Tenere premuti contemporaneamente i due tasti laterali CAR e ON.
2. Apparirà una scritta, scorrere con il tasto FRECCIA A DESTRA (FIAMMELLA) fino a PROGRAMMAZIONE CRNOTERMOSTATO
3. Premere OK
4. Apparirà PROGRAMMA1
5. Premere MOD e impostare ora inizio e minuti inizio con i tasti + o –
6. Premere FRECCIA A DESTRA -> e impostare, come prima, ora fine e minuti fine
7. Ora siamo ai giorni della settimana L M M G V, arrivare alla lineetta orizzontale del sabato e se si vuole abilitare questo giorno premere ABI apparirà S, freccia a destra su domenica premere ABI apparirà D.(in questo caso sono abilitati anche il sabato e la domenica)
8. **Impostare TA1 a non meno di 30°C.**
9. Premere FIN e poi PR+ (Programma2)
10. Premere OK e scorrere con freccia destra impostando come prima gli orari, i giorni della settimana e la temperatura TA1 a 30°C
11. Premere FIN.
12. Premere PR+ e andare su Programma3 ed in seguito su Programma4 se servono, altrimenti disabilitare con il tasto DIS i giorni della settimana del Programma3 e del Programma4.

A questo punto premere tante volte il tasto FIN finchè si ritrova la schermata iniziale.

Per abilitare il cronotermostato tenere premuto il tasto CRO finchè appare un asterisco lampeggiante accanto all'orario.

IN QUESTO MODO LA STUFA SI ACCENDE E SI SPEGNE AGLI ORARI STABILITI E NEI GIORNI STABILITI DA LEI.

SE LA STUFA VIENE ACCESA o SPENTA DA LEI IN ALTRI ORARI O ALTRI GIORNI, BISOGNA POI RIPREMERE IL TASTO CRO FINCHE' APPARIRA' L'ASTERISCO LAMPEGGIANTE PER RIABILITARE IL CRNOTERMOSTATO.